

# Активация ISaGRAF


Активация лицензий ISaGRAF происходит в следующем порядке:

1. Для работы с ISaGRAF АСР необходимо произвести установку программы. После этого осуществляется активация программной лицензии.

В строке меню "Справка" выберите Лицензирование САМ 5.

Появится информация о лицензии ISaGRAF 5 Concrete Automation Model, а также три кода пользователя.

**ВАЖНО: ЗАПУСКАТЬ СИСТЕМУ НЕОБХОДИМО ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА**



Далее необходимо скопировать три кода:



С этого момента **НЕ выключать ПК** и **НЕ перезагружать ПК**, а также **НЕ вызывать повторно окно лицензирования программы** - до момента получения ключей.

**2.** Отправьте на электронный ящик [e.bolshakova@evropribor.by](mailto:e.bolshakova@evropribor.by) следующие данные:

- «Коды пользователя 1-3» из окна «Регистрация САМ 5»;
- Уникальный код, который расположен на этикетке на боковой крышке модуля контроллера Simbol-100 S-100-CPU (например, ISO 54921);
- Заявку на активацию лицензии (письмо на официальном бланке за подписью руководителя), в которой будет указано полное наименование организации (кроме индивидуальных предпринимателей), заводской номер приобретенного контроллера и/или программно-технического комплекса, ФИО и адрес электронной почты лица, имеющего полномочия на активацию лицензии.

**3.** Ключи регистрации 1 и 2 будут высланы на указанный в заявке электронный ящик после подтверждения от официального представителя ISaGRAF на территории СНГ. Ответ Вам придет в течение нескольких дней.

**4.** Вставьте ключи регистрации в соответствующие поля. Далее нажмите кнопку Проверить.

Теперь ПО ISaGRAF является лицензированным.

**ВАЖНО:** если у Вас что-то пошло не так, не стоит нажимать кнопку Проверить много раз. После 5го нажатия при вводе неправильных данных – коды лицензии изменятся автоматически, и активация лицензии с этими ключами будет невозможна.

## ПЕРЕНОС ЛИЦЕНЗИИ НА НОВОЕ УСТРОЙСТВО / СИСТЕМУ

Обращаем Ваше внимание, что после того, как производится активация лицензии (Вам были отправлены два ключа) - лицензия считается активированной.

Далее для того чтобы перенести лицензию на новый ПК или при переустановке системы – необходимо деактивировать лицензию – эта информация есть в сопроводительной документации к системе.

И только после этого будет возможно сгенерировать код повторной активации системы.

ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИЮ НЕ ДЕАКТИВИРОВАТЬ – ТО АКТИВАЦИЯ СИСТЕМЫ БУДЕТ НЕ ВОЗМОЖНА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРАВА НА ЛИЦЕНЗИЮ С ЭТОГО МОМЕНТА СЧИТАЮТСЯ УТЕРЯННЫМИ

### ДЕАКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ ISaGRAF

1. В строке меню "Справка" выберите Лицензирование САМ 5.

Появится информация о лицензии ISaGRAF 5 Concrete Automation Model, а также три кода пользователя.

2. Отправьте на электронную почту [e.bolshakova@evropribor.by](mailto:e.bolshakova@evropribor.by) письмо с указанием трех кодов пользователя.

В этом же письме необходимо указать дату прошлой активации лицензии.

3. В ответ в течение нескольких дней вам будет направлен 1 ключ деактивации.

4. Запустите лицензию от имени администратора.

Откройте экран активации только один раз.

Вставьте ключ деактивации в 4 поле (сверху вниз).

Далее нажмите кнопку Проверить.

Появится код подтверждения. Скопируйте его.

Затем подождите, пока код снова откроет экран активации.

5. Отправьте по электронной почте [e.bolshakova@evropribor.by](mailto:e.bolshakova@evropribor.by) письмо с указанием скопированного кода.

Теперь ПО ISaGRAF является деактивированным.

Повторная активация деактивированной лицензии – смотри пункт Активация лицензии.